

Manuel d'utilisateur du DC7500

MODELE DC7500



Interface USB-HID et USB-VCP



USB-HID



USB COM



**Evite de lire 2 fois
le même code**



Factory default



Activation du son



Clavier Français



MUTE

LE DC7500 est par défaut en "AUTOCAPSLOCK"